

# CR-V (RE5,RM7) 2013

Программа ТО для автомобилей с бензиновыми двигателями Honda CR-V (RE5,RM7) 2013



Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит ранее.

| Операции   | месяцев  | 12   | 24     | 36    | 48     | 60    | 72     | 84    | 96     | 108   | 120    | 132   |
|--|----------|--|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
|  | тыс. км. | 15   | 30     | 45    | 60     | 75    | 90     | 105   | 120    | 135   | 150    | 165   |
| Моторное масло (без снятия защиты ДВС)   |          | 3  | 3      | 3     | 3      | 3     | 3      | 3     | 3      | 3     | 3      | 3     |
| Масляный фильтр (без снятия защиты ДВС)  |          | 3  | 3      | 3     | 3      | 3     | 3      | 3     | 3      | 3     | 3      | 3     |
| Воздушный фильтр (K24Z)  |          | П  | 3      | П     | 3      | П     | 3      | П     | 3      | П     | 3      | П     |
| Воздушный фильтр (R20A)  |          | П  | 3      | П     | 3      | П     | 3      | П     | 3      | П     | 3      | П     |
| Фильтр вентиляции салона   |          | П  | 3      | П     | 3      | П     | 3      | П     | 3      | П     | 3      | П     |
| <b>Регулировка зазоров в клапанах</b>  |          |  |        | Р     |        |       | Р      |       |        | Р     |        |       |
| Топливный фильтр (бензиновый двигатель)  |          |  |        |       |        |       | 3      |       |        |       |        |       |
| Свечи зажигания: (K24Z) <b>иридиевые</b>   |          | П  | П      | П     | П      | П     | П      | П     | 3      | П     | П      | П     |
| Свечи зажигания: (R20A) <b>иридиевые</b>   |          | П  | П      | П     | П      | П     | П      | П     | 3      | П     | П      | П     |
| Приводные ремни (K24Z)   |          | П  | П      | П     | П      | П     | П      | П     | П      | П     | П      | П     |
| Приводные ремни (R20A)   |          | П  | П      | П     | П      | П     | П      | П     | П      | П     | П      | П     |
| Проверка частоты вращения ДВС на холостом ходу   |          |  |        |       |        |       | П      |       |        |       |        |       |
| Охлаждающая жидкость (бензиновый двигатель)  |          | Через 200 000 км или 10 лет, затем через каждые 100 000 км или через каждые 5 лет. |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Рабочая жидкость трансмиссии:  | MT       |  |        |       | 3      |       |        |       | 3      |       |        |       |
|  | AT       |  |        | 3     |        |       | 3      |       |        | 3     |        |       |
| <b>Рабочая жидкость в заднем дифференциале модели CR-V 2013.</b>   |          | 3  |        |       |        |       | 3      |       |        |       |        | 3     |
| Тормозная жидкость   |          |  |        | 3     |        |       | 3      |       |        | 3     |        |       |
| Считывание параметров и кодов ошибок с помощью HDS/MVCI  |          | П  | П      | П     | П      | П     | П      | П     | П      | П     | П      | П     |
| Проверить состояние щеток стеклоочистителя   |          | П  | П      | П     | П      | П     | П      | П     | П      | П     | П      | П     |
| Проверить состояние передних и задних торм. механизмов, согласно Shop Manual                             |          | П  | П      | П     | П      | П     | П      | П     | П      | П     | П      | П     |
| Проверить работоспособность стояночного тормоза  |          | П  | П      | П     | П      | П     | П      | П     | П      | П     | П      | П     |
| Проверить состояния АКБ и клемм АКБ  |          | П  | П      | П     | П      | П     | П      | П     | П      | П     | П      | П     |
| Проверить уровень света фар  |          | П  | П      | П     | П      | П     | П      | П     | П      | П     | П      | П     |
| Проверить работу приборов освещения  |          | П  | П      | П     | П      | П     | П      | П     | П      | П     | П      | П     |
| Проверить состояние колес и давление в шинах, включая запасное колесо                                    |          | П  | П      | П     | П      | П     | П      | П     | П      | П     | П      | П     |
| Проверить автомобиль в движении (шум, устойчивость, работу указателей и индикаторов на приборной панели) |          | П  | П      | П     | П      | П     | П      | П     | П      | П     | П      | П     |
| Проверить состояние и уровни рабочих жидкостей   |          | П  | П      | П     | П      | П     | П      | П     | П      | П     | П      | П     |
| Проверить состояние шаровых шарниров рулевых тяг, рулевого механизма и защитных чехлов                   |          | П  | П      | П     | П      | П     | П      | П     | П      | П     | П      | П     |
| Проверить состояние петель и замков дверей   |          | С  | С      | С     | С      | С     | С      | С     | С      | С     | С      | С     |
| Проверить состояние и работоспособность стеклоподъемников  |          | П  | П      | П     | П      | П     | П      | П     | П      | П     | П      | П     |
| Визуальный осмотр состояния радиатора кондиционера и радиатора системы охлаждения                        |          | П  | П      | П     | П      | П     | П      | П     | П      | П     | П      | П     |
| Проверить состояние деталей подвески   |          | П  | П      | П     | П      | П     | П      | П     | П      | П     | П      | П     |
| Проверить состояние защитных чехлов приводных валов  |          | П  | П      | П     | П      | П     | П      | П     | П      | П     | П      | П     |
| Проверить состояние тормозных шлангов и трубок (включая систему ABS)                                     |          | П  | П      | П     | П      | П     | П      | П     | П      | П     | П      | П     |
| Проверить состояние выпускной системы  |          | П  | П      | П     | П      | П     | П      | П     | П      | П     | П      | П     |
| Перестановка колес   |          | Р  | Р      | Р     | Р      | Р     | Р      | Р     | Р      | Р     | Р      | Р     |
| Проверить состояние топливопроводов и соединений   |          | П  | П      | П     | П      | П     | П      | П     | П      | П     | П      | П     |
| Рекомендованная стоимость з/ч*, руб. (вкл. НДС) MT (R20A)  |          | 5 799  | 10 395 | 6 105 | 15 070 | 3 597 | 20 449 | 3 597 | 26 422 | 6 105 | 10 395 | 5 799 |
| Рекомендованная стоимость з/ч*, руб. (вкл. НДС) AT (R20A)  |          | 5 799  | 10 395 | 9 801 | 10 395 | 3 597 | 24 145 | 3 597 | 21 747 | 9 801 | 10 395 | 5 799 |
| Рекомендованная стоимость з/ч*, руб. (вкл. НДС) AT (K24Z)  |          | 5 799  | 10 395 | 9 801 | 10 395 | 3 597 | 24 145 | 3 597 | 20 383 | 9 801 | 10 395 | 5 799 |
| н/ч MT (R20A)  |          | 2,5  | 2,2    | 3,7   | 2,4    | 2,2   | 5,2    | 2,2   | 2,4    | 3,7   | 2,2    | 2,5   |
| н/ч AT (R20A) / (K24Z)   |          | 2,5  | 2,2    | 3,9   | 2,2    | 2,2   | 5,4    | 2,2   | 2,2    | 3,9   | 2,2    | 2,5   |
| н/ч AT (K24Z)  |          | 2,5  | 2,2    | 3,9   | 2,2    | 2,2   | 5,4    | 2,2   | 2,2    | 3,9   | 2,2    | 2,5   |
| <b>Рекомендуемые работы</b>  |          |  |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Проверка, регулировка углов установки колес  |          | Х  | Х      | Х     | Х      | Х     | Х      | Х     | Х      | Х     | Х      | Х     |
| Чистка, смазка направляющих тормозных суппортов  |          |  | Х      |       | Х      |       | Х      |       | Х      |       | Х      |       |
| Промывка инжектора   |          |  | Х      |       | Х      |       | Х      |       | Х      |       | Х      |       |
| Замена воздушного фильтра  |          | Х  |        | Х     |        | Х     |        | Х     |        | Х     |        | Х     |
| Замена жидкости привода сцепления  |          |  |        | Х     |        | Х     |        | Х     |        | Х     |        | Х     |
| Замена салонного фильтра   |          | Х  |        | Х     |        | Х     |        | Х     |        | Х     |        | Х     |
| н/ч  |          | 1,1  | 3,1    | 1,3   | 3,1    | 1,1   | 3,3    | 1,1   | 3,1    | 1,3   | 3,1    | 1,1   |
| Рекомендованная стоимость з/ч*, руб. (вкл. НДС)  |          | 5 016  | 1 500  | 5 643 | 1 500  | 5 016 | 2 127  | 5 016 | 1 500  | 5 643 | 1 500  | 5 016 |

П - проверка, при необходимости замена, смазка или регулировка.

3 - замена

Р - регулировка

С - смазка

Охлаждающая жидкость меняется первый раз через 200000км или 10 лет далее через 100000км или 5 лет. - 6,0л.

Свечи зажигания необходимо проверять каждое ТО.

Масло в ДВС Fully synthetic oil (0W-20) - 4,5л.

Масло в механической трансмиссии MTF-III - 2,5л.

Масло в АКПП ATF-DW1 - 3,5л.

Масло в заднем дифференциале DPSF-II - 1,4л.

Тормозная жидкость DOT 4 - 1 литр.

Тормозная жидкость меняется раз в 3 года или через 45000 км, что наступит ранее.

\* Стоимость з/ч, указанная в настоящей Программе ТО, носит информационный характер, является рекомендованной и может отличаться от стоимости, устанавливаемой авторизованными дилерами и кандидатами в дилеры HONDA, как в меньшую, так и в большую сторону.

Для уточнения окончательной стоимости з/ч, просим обратиться к ближайшему к Вам авторизованному дилеру или кандидату в дилеры HONDA.

Данная информация не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).